

10 Gestione delle acque meteoriche

L'essenziale in breve

Gestione delle acque meteoriche

Oggi le acque meteoriche non devono più essere immesse nella rete fognaria ma, ove possibile, lasciate infiltrare in modo decentralizzato o fatte evaporare in modo che restino nel ciclo naturale dell'acqua. Qualora non fosse possibile, devono essere convogliate in un corso d'acqua superficiale, se necessario dopo essere state depurate e con una certa distanza di tempo.

Scarichi per tetti

Con il drenaggio per tetti piani FDE di Wild è possibile utilizzare i tetti piani come bacini di contenimento decentralizzati per acque meteoriche. Il regolatore di deflusso presente nello scarico per tetti ritarda il deflusso dell'acqua accumulata riducendo i picchi di deflusso che si formano durante le precipitazioni.

Assortimento prodotti



10.1.1

Drenaggio di tetti piani, verticale, Tipo FDE V



10.1.2

Drenaggio di tetti piani, orizzontale, Tipo FDE H